

## BRUGSANVISNING TIL LYSHYGGE LED STEARINLYS

TAK for dit køb hos [LYSHYGGE.dk](https://www.lyshygge.dk)

Vi håber, at du får stor glæde af dit køb hos os og nyder de små glimt i livet. Skulle du have nogle spørgsmål til produktet, er du mere end velkommen til at kontakte os. Få inspiration og tips til brug af LED-lys på vores Facebook: [lyshygge.dk](https://www.facebook.com/lyshygge.dk) og vores instagram [@lyshygge.dk](https://www.instagram.com/lyshygge.dk)

**De hyggeligste hilsner**

Kim og Rikke fra Lyshygge

---

### SÅDAN TÆNDER DU LYSET

Det er forskelligt, hvordan du tænder lysene alt efter, hvilket lys du har:

LED bloklys med batteri

- Indsæt batterier, der passer til det købte lys ved at fjerne dækslet i bunden
- Hvis der er en lille sølv skrue i bunden, skal denne skrues løs
- Tænd og sluk lyset ved hjælp af on/off knap i bunden af lyset

LED bloklys med opladning

- Indsæt de medfulgte opladningsstik i lysene, og sæt dem til i en stikkontakt.
- Oplad lysene i 6-8 timer. Tænd derefter på on/off knap i bunden

Sort kronelys med bevægelig flamme

- Indsæt batterier, der passer til det købte lys ved at skrue bunden af lyset
- Tænd på on/off knappen i bunden
- Lyset slukker automatisk efter 8 timer, og tænder igen samme tidspunkt dagen efter

Kronelys med bevægelig flamme

- Indsæt batterier, der passer til det købte lys ved at skrue bunden af lyset
- Tænd lyset på on/off knap i bunden

Kronelys med fast pære

- Indsæt batterier, der passer til det købte lys ved at tage flammen op af lyset. Skru herefter den hvide bund af lyset
- Tænd ved at trykke flammen ned i lyset

Fyrfadslys med timer

- Fjern evt. plast i bunden af lyset
- Tænd på on/off knap i bunden

- Herefter vil lyset automatisk slukke efter 5 eller 6 timer, og tænder igen samme tidspunkt dagen efter

#### Fyrfadslys med on/off funktion

- Fjern evt. plast i bunden af lyset
- Tænd på on/off knap i bunden

#### Julelys til juletræet

- Skru bunden af lyset
- Indsæt batterier, der passer til det købte lys
- Skru bunden på igen
- Tænd/sluk lyset via fjernbetjeningen

#### Kogler og små juletræer

- Fjern plastik fra batteriet i bunden
- Tænd og sluk på on/off knappen
- Lyset vil automatisk slukke efter 8 timer, og tænde igen samme tidspunkt dagen efter

## SÅDAN BRUGER DU DIN FJERNBETJENING

**Den sorte fjernbetjening** passer til alle Luna lys (ekskl. fyrfadslys) og Freja stor.

**Den grå fjernbetjening** passer til lysene: Anna, Carla, Lena, Sofia, Cobra, Nina og hvide Emma kronelys. Det er kun nødvendigt at have én fjernbetjening ligegyldigt, hvor mange lys du har.

Du skal blot pege fjernbetjeningen mod lyset og vælge dine indstillinger. Når du bruger fjernbetjeningen, skal lyset være tændt i bunden.

- **ON/OFF:** Når du har tændt lyset i bunden, kan du efterfølgende slukke med off-knappen og tænde igen med on-knappen
- **TIMER:** Med timer funktionen, kan du indstille lyset til at lyse i 2, 4, 6 eller 8 timer. Hvis du eksempelvis sætter en 4th-timer til kl. 17.00, slukker lyset kl. 21.00. Dagen efter tænder det igen kl. 17.00 og lyser i 4 timer. For at nulstille lyset, skal du slukke det manuelt med off-knappen i bunden. Når du sætter timer til, hvis lyset blinke en gang kort.
- **MODE:** Hvis du vælger candle-mode, vil lyset stå og dimrer som et almindeligt lys. Det vil altså ligne, at lyset flakket lidt. Med light-mode vil lyset være konstant.
- **DIM:** Med dim-effekten kan du skrue op og ned for lysstyrken. Der skal trykkes mange gange før, lyset justere lysstyrken, da der er mange niveauer.

OBS: Batteritiden forvrænges en smule, når lysene håndteres med fjernbetjening frem for at slukke dem i bunden.

## ADVARELSER OG FORHOLDSREGLER

- Udsæt ikke LED-lysene for kraftig regn eller overdreven fugtighed
- Undgå at opbevare eller udsætte LED-lysene i temperaturer over 25 ° C
- Smid ikke dette produkt i normalt husholdningsaffald, når det har nået slutningen af sin levetid. Tag det til din lokale genbrugsstation til bortskaffelse.
- Lad ikke børn og kæledyr lege med lysene